

## Programa de mantenimiento para Fonix K5ms y GoMoto 2.4

- Cambie el aceite del engranaje del diferencial. 1,8 - 2dl 80W-90
- Comprobar la presión de los neumáticos. 2-2,5bar/30-35psi
- Revisar los frenos.
- El scooter debe rodar suavemente sin fricción. Comprobar la cantidad de líquido de frenos.
- Revise los cables. Ajuste si es necesario. Apriete los pernos de fijación del sillín.
- Cerraduras de aceite y prueba.
- Pruebe el cargador.
- Comience a cargar y mida el voltaje de la batería.

- Eche un vistazo general y pruebe la conducción del scooter.
- Selle, anote el kilometraje y feche el manual de usuario/servicio.